

# Versenkbarer Kipp-Pfosten SESAMplus

**Beim Einbau unbedingt beachten!!!**  
Wichtig für die einwandfreie Funktion des SESAMplus.

Die Bodenwanne darf nur waagrecht eingebaut werden. Zuvor sind die mitgelieferten Erdanker seitlich an der Bodenwanne zu verschrauben und abzubiegen.

Zur Aufnahme vertikaler und horizontaler Kräfte ist die Bodenwanne dabei unbedingt in ein Betonfundament (ca. 20 cm umlaufend) zu verlegen.

Vorsicht beim Verdichten des Erdreiches/Betons: Die Seitenwände der Bodenwanne dürfen durch den Druck nicht nach innen gedrückt werden. Sofort nach dem Einbau ist die Pfostenfunktion zu prüfen.

Durch ein Kiesbett (Kiesfüllung) unter der Abflussöffnung an der Unterseite der Bodenwanne ist der Wasserablauf jederzeit zu gewährleisten! Gleichzeitig ist die Öffnung vor eindringendem Sand und Erdreich zu schützen.



